Комплектация	205	/04.12.09//БРВ-3/
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля		ф18,9 мм
Краткое описание установки		

Муфта крепится в нижней части рулевого вала под панелью выше эластичной муфты, вплотную к конусообразному сектору вала (фото №1;2;3), в зоне между педалями сцепления и тормоза, расположение двух винтов М10 в муфте (по оси вала) - «вниз» (фото №2;3). Стопор вставляется со стороны рычага педали тормоза (фото №4) в продольном направлении (расположение паза муфты: слева). Конусообразная часть стопора не фиксируется в элементах педальных узлов и кузова. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке  $\sim 120$  град. - при повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в правую стенку кронштейна педального узла сцепления (фото №5), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в левую стенку кронштейна педального узла тормоза и рычаг тормоза (фото №6).

## Примечание:

Фото автомобиля

- а) рукоятка стопора исключает полный оборот рулевого вала.
- б) окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 4,5 кгс м до 5 кгс м.
- в) рекомендация №1 при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений рычага педали, выключателя педали тормоза и кронштейнов автомобиля.
- г) рекомендация №2 допускается установка (адаптация) футляра по месту, рекомендуемое место см. фото №7. Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками или пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем. При установке футляра учитывать крайние положения регулируемого переднего пассажирского сиденья по длине (РППС/Д).







Фото №3

Фото №6







Фото №7





04.12.2008 15:50