



Артикул замка	G.IP.EK.38003/1
Марка и модель автомобиля	Toyota Rav4
Модельный год	2015-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, Bap+, P
Оснастка и инструмент	
1.Ключ шестигранный S6 2.Головка шестигранная S10, S12	3. Нож слесарный 4. Отвертка крестовая 5. Фреза ф16мм

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 1. Вид консоли автомобиля с автоматической коробкой.
- 2. Вид консоли автомобиля с вариатором.
- 3-7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- 8-9. Приложите консоль в сборе с левой стороны механизма выбора передач. В месте расположения ригеля произведите разметку отверстия. По разметке просверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач сверлом-коронкой \emptyset 22 мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- 10. Открутите два левых и передний правый винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов с левой стороны установите проставки высотой 40мм, поверх проставок установите консоль в сборе и закрепите ее заднюю опору срывным винтом M8x70 с защитной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта).
- 11-12. Открутите болт крепления опорного кронштейна передней панели с правой стороны. На место открученного болта и корпус консоли в сборе установите опорный кронштейн, под правую опору кронштейна установите проставку высотой 10мм и закрепите её срывным винтом м8х30 с защитной шайбой, на корпусе консоли в сборе закрепите кронштейн двумя срывными винтами м6х8. Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
- 13-14. На место открученного винта с правой стороны механизма выбора передач, установите проставку высотой 45мм, поверх проставки установите кронштейн защитный передний и закрепите его двумя срывными винтами М8х75 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
- 15. В подкапотном пространстве автомобиля в месте крепления поворотного кронштейна переключения передач, замените штатную гайку на срывную гайку М8 с защитной шайбой. На место крепления троса переключения передач к поворотному кронштейну установите кронштейн защитный и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головки).

Подключите провода Garant IP согласно рекомендациям под фотографиями.

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Положение консоли в сборе необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. После проверки закрутите все крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.

16-19. Рекомендации по размещению кнопки и антенны Garant IP.

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.











P R N T-D

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5











Фото №7

Фото №8





Фото №9

Фото №10





Фото №11

Фото №12














Фото №13 Фото №14



Фото №15



Рекомендуется совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP. Совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP.




Фото №16

Схема крепления кнопки активации совместно с антенной Garant IP.



Фото №17

Рекомендованное место размещения кнопки активации совместно с антенной Garant IP.





Раздельная установка кнопки и антенны Garant IP.



Фото №18

Расположение антенны Гарант IP, при раздельной установке кнопки активации и антенны.

На левую сторону центральной консоли с внутренней стороны наклеить двухсторонний скотч 3м и расположить антенну звуковым излучателем внутрь центральной консоли.



Фото №19

С наружной стороны пластиковой панели, напротив антенны, наклеить метку расположения антенны.

При раздельной установке кнопки активации и антенны Garant IP, рекомендуется разместить кнопку активации в зоне прямой видимости для водителя.

