

Инструкция по установке замка IP 38001 на автомобиль TOYOTA HIGHLANDER

Артикул замка	G.IP.EK.38001			
Марка и модель автомобиля	Toyota Highlander			
Модельный год	2014-			
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P			
Оснастка и инструмент				
1.Ключ шестигранный S6 2.Головка шестигранная S10, S12	3.Нож слесарный 4.Отвертка крестовая 5. Фреза ф16мм			

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

intellectual Protection

1-15. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.

16. Срежьте часть ребра жесткости механизма выбора передач, с целью исключения касания консолью в сборе механизма выбора передач.

17-18. Открутите две передних гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек, установите шестигранные проставки высотой 35мм (п.2). На боковую поверхность установленных проставок нанесите слой силиконового герметика. Поверх шестигранных проставок, установите проставки высотой 34мм (п.3).

19. На проставки установите консоль в сборе (п.1) и закрепите ее задние опоры срывными винтами М8х16 (п.4) с защитными шайбами (п.6). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс⋅м (без срыва головки).

20. Открутите правую гайку крепления опорного кронштейна передней панели. На место открученной гайки и корпус консоли в сборе установите опорный кронштейн (п.8) и закрепите его опору срывной гайкой м8 (п.5) с защитной шайбой, на корпусе консоли в сборе закрепите кронштейн двумя срывными винтами м6х8 (п.9). Крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

21-27. Подключите провода Garant IP согласно рекомендациям под фотографиями. Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Положение консоли в сборе необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При необходимости подложите под опору трубы консоли в сборе регулировочные шайбы. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

После проверки закрутите крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.

28-31. Рекомендации по размещению кнопки и антенны Garant IP.

32. Обозначение проводов клеммной колодки Garant IP

Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.













Фото №1

Фото №2





Фото №3

Фото №4





Фото №5











Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11 Фото №12



Toyota HIGHLANDER 38001














Фото №17 Фото №18



Toyota HIGHLANDER 38001





Фото №19 Фото №20





Предлагаемый вариант подключения.

Внимание: перед подключением электрической части, выньте предохранитель из жгута Garant IP и убедитесь в наличии необходимых сигналов на подключаемых проводах. После подключения вставьте предохранитель в жгут Garant IP.



Фото №21

Демонтируйте пластиковую панель на левой передней стойке автомобиля.



Фото №22

К коричневому проводу серой клеммной колодки подключите провод «Открытие» Garant IP. Управление «+». Контакт №12.



Фото №23

К черному проводу серой клеммной колодки подключите провод «Блокировка» Garant IP. Управление «+». Контакт №13.









Фото №24

К синему проводу черной клеммной колодки подключите «+12В питание» Garant IP. Контакт №5.




Фото №25

Белая клеммная колодка расположена в передней части центральной консоли автомобиля.



Фото №26

К белому проводу, белой клеммной колодки, подключите «Зажигание» Garant IP. Контакт №11.







Фото №27

Закрепите провод «Масса» Garant IP к левому опорному кронштейну передней панели автомобиля. Контакт №7.





Рекомендуется совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP. Совместная установка кнопки активации и антенны Garant IP.




Фото №28

Схема крепления кнопки активации совместно с антенной Garant IP.



Фото №29

Рекомендованное место размещения кнопки активации совместно с антенной Garant IP.





Раздельная установка кнопки и антенны Garant IP.



Фото №30

Расположение антенны Гарант IP, при раздельной установке кнопки активации и антенны.

На левую сторону пластиковой панели наклеить двухсторонний скотч 3м и расположить антенну звуковым излучателем внутрь центральной консоли.



Фото №31

С наружной стороны пластиковой панели, напротив антенны, наклеить метку расположения антенны.

При раздельной установке кнопки активации и антенны Garant IP, рекомендуется разместить кнопку активации в зоне прямой видимости для водителя.





Обозначение проводов колодки XP1.




Фото №32

№ контакта	Обозначение	Тип	Назначение	Фото №
5	«+12В питание»	«Вход»	Должен быть подсоединен к цепи «+12В» автомобиля.	Фото №24
11	«Зажигание»	«Вход»	Должен быть подсоединен к цепи «зажигание» автомобиля.	Фото №26
7	«Macca»	«Вход»	Должен быть подсоединен к массе автомобиля.	Фото №27
12	«Открытие»	«Вход»	Должен быть подсоединен к цепи открытия центрального замка автомобиля. Управление «+»	Фото №22
13	«Блокировка»	«Вход»	Должен быть подсоединен к цепи закрытия центрального замка автомобиля. Управление «+»	Фото №23
14	«Парковка»	«Вход»	Отслеживание положения рычага механизма выбора передач в положении парковки «Р». (На данном автомобиле подключение не требуется)	
16	Крипто защищённый канал	«Вход/Выход»	Резерв	
15	Модуль CAN	«Вход»	Подключается к выходу CAN модуля «статус штатной охранной системы»	
9	Дополнительная индикация режима «Автосервис»	«Выход»	Оповещение владельца о включении режима «Автосервис», аварийной сигнализации автомобиля. Управление «-»	
10	Индикация нештатной работы замка.	«Выход»	Оповещение владельца о включении режима «Аварийный», аварийной или звуковой сигнализацией автомобиля. Управление «-»	

Подключение колодок XP2, XP3, XP4, XP5 производиться согласно цветам проводов в колодках. (Руководство пользователя Garant IP, пункт №2)

