





Фотоинструкция 218-2

1. [218] «218-2» /БРВ//11.01.06//LX//ST/ «Lada-21104» дв. 21124, ЭлУР.

[VIN: ХТА21104040769840]

Комплектация	218	
Модель автомобиля		
«Lada-21104» дв. 21124, ЭлУР.		[VIN: ХТА21104040769840]
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля		Ø18 мм.
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала (фото № 4), под панелью закрывающим рулевой вал между карданными соединениями (в плотную к вилке нижнего шарнира см. фото № 3), в зоне между педалями сцепления и тормоза. Стопор вставляется со стороны педали сцепления в продольном направлении (расположение паза муфты: слева). Рукоятка стопора исключает полный оборот рулевого вала (фото № 1; 2), упираясь сначала в рычаги педалей сцепления или тормоза, затем в элемент щитка кузова.</p>		
Примечание:		
<p>а) допускается несколько вариантов установок стопора. б) допускается комплектация разными стопорами и муфтами. в) закрепить провода как можно дальше от зоны перемещения стопора. г) в комплектацию входит футляр для хранения стопора во время движения автомобиля.</p>		
Фото №1	Фото №2	
		
Фото №3	Фото №4	
		
19.04.2005 11:00		