



Артикул замка	G.CN.NK.37006-01.L
Марка и модель автомобиля	SUBARU FORESTER
Модельный год	2013-;
Тип КПП, привод, положение блокировки	M6,R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Сверло ф6мм.
2. Отвертка TORX T20.	5. Оправка для разметки №001
3. Дрель ручная.	6. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 7. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
- Вырежьте часть перегородки механизма выбора передач в месте расположения трубы консоли в сборе.
- Открутите два передних и задний левый болт крепления механизма выбора передач. На место открученных болтов установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными винтами М8х30 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
- Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Проверьте, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите центральную консоль для исключения попадания стружки в механизм секретов замка. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой левой накладке центральной консоли на посадочные места.

Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4




Фото №5




Фото №6




Φοτο №7



Φοτο №8




Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12