

Фотоинструкция 130-1

1. [130] «130-1» /БРВ//09.02.06/«Lada-1118» «KALINA» дв. 21114. [VIN: XTA11183050000784]

Комплектация	130	
Модель автомобиля		
«Lada-1118» «KALINA» дв. 21114. [VIN: XTA11183050000784]		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø18 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала под панелью, на промежуточный вал (фото №1;2) между карданными соединениями вплотную к вилке нижнего шарнира, в зоне между педалями тормоза и сцепления (фото №1;3). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №4) со стороны педали тормоза или сцепления (расположение паза муфты: слева). Конусообразная часть стопора фиксируется в технологическом пазе стенки кронштейна педального узла (фото №2;7). При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в правую отбортовку технологического паза (фото №5), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в левую отбортовку технологического паза (фото №6). Рекомендация - так как при заблокированном рулевым вале на штатный противоугонный замок угловой люфт руля ~ 15 град., муфту установить так, чтобы при заблокированном рулевым вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) рулевое колесо при вращении на ~ 15 град. по часовой стрелке имело эффект «подпружинивания», и вставленный стопор, конусообразной частью, почти касался левой отбортовки технологического паза элемента щитка кузова (фото №6).</p>		
<p>Примечание:</p> <p>а) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.</p> <p>б) при установке БРВ учитывать угловой люфт рулевого вала т. к. угловой сектор при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке минимален ~ 15 град. (фото №5;6).</p> <p>в) выпускается несколько исполнений комплектаций БРВ (исп. «Стандарт»; «Люкс»)</p> <p>г) допускается комплектация разными стопорами (№ «1»; «3»).</p> <p>д) в автомобилях, где применяется сплошной рулевой вал в сечении, окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 4 кгс м до 4,5 кгс м.</p> <p>е) рекомендация - допускается установка (адаптация) футляра по месту (в комплектацию не входит), рекомендуемое место см. фото № 8. Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками.</p>		
Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2
		
Фото №3	Фото №4	Фото №5
		
Фото №6	Фото №7	Фото №8
		