



## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (22201.R) на автомобиль KIA RIO.

<b>Номер замка</b>	<b>22201.R</b>
Марка и модель автомобиля	KIA RIO
Модельный год	2005-2009; 2009-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Сверло-коронка 30/40мм	2. Приспособление для разметки № 001/002

### Порядок установки:

1. Разберите пластиковую консоль для получения доступа к механизму переключения передач.
2. Вырежьте в пластмассе механизма выбора передач выемку под установку замка (см. Фото. 1).
3. Отверните два штатных болта крепления механизма выбора передач (справа по ходу движения автомобиля).
4. Установите замок, закрепив его срывными болтами М8 х 70 и сорвите их (см. Фото. 2).
5. Установите механизм выбора передач в положение «паркинг».
6. Установите хомут на тягу, закрепив его двумя срывными болтами (см. рис.3). Отрегулируйте положение хомута так, чтобы замок надежно блокировал механизм выбора передач в положении «паркинг».
7. Сорвите срывные болты на хомуте.
8. Используя приспособление для разметки №001/002 и сверло-коронку, Ø 30/40мм разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.
9. Соберите консоль. Установите на замок декоративную манжету №5, на стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.



Фото №1



Фото №2



Фото №3

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.