



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.23002/1.F</b>
Марка и модель автомобиля	LADA KALINA
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↑
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	3. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Отвертка крестовая.	4. Молоток (пластиковый или деревянный)

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1. -5. Открутите крепежные элементы центральной консоли. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад и выньте из салона автомобиля.

6. Открутите болт крепления кулисы к рычагу переключения передач.

7. -8. С правой стороны рычага установите кронштейн блокировки. Соедините кронштейн блокировки с кулисой и рычагом переключения передач открученным болтом и срывной гайкой М8 с кронштейном защитным. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

9. Открутите два правых и задний левый винты крепления механизма выбора передач.

10. На место открученных винтов установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными болтами М8х50. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Переведите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение кронштейна блокировки таким образом, чтобы при закрывании ригель консоли в сборе свободно заходил в отверстие кронштейна блокировки и блокировал рычаг в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

Проверьте правильность работы замка и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

11. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №009 (или №009-01).

12. Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте оправку для разметки, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

