


Фотоинструкция 109-1

1. [109] «109-1» /ПМЗ/ «Mercedes-Benz E-class» E230, кузов W210.

| | | |
|--|---|--|
| Комплектация | 109 | |
| Модель автомобиля | | |
| «Mercedes-Benz E-class» E230, кузов W210. | | |
| Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля | ~\varnothing32,1мм. | |
| Краткое описание установки | | |
| <p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала под кожухом, закрывающим рулевой вал, ниже карданного соединения в плотную к вилке шарнира (фото №1), между педалями тормоза и газа. Стопор вставляется со стороны педали акселератора (газа) в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между крышкой тормозного цилиндра и кронштейном педали тормоза автомобиля.</p> | | |
| Примечание: | | |
| а) доработка (вырез паза) нижнего пластмассового кожуха или его демонтаж. б) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала. | | |
| Фото №1 | | |
|  | | |
| 7.04.2005 10:10 | | |