

Фотоинструкция 223-3 БРВ-3

[223] «223-3» /БРВ-3//18.06.07//LX3/ «Volkswagen Touran» * 1.6 R4 16V * Conceptline * компакт-вэн * - * 102 л.с. * М5 * П * PPK/B/D * - * ГУР * /г.в.07/ * - * /PB07-/ * /произв. «D, RC» * - * - / * /vin: WVGZZZ1TZ7W037.../

Комплектация	223	
Модель автомобиля		
«Volkswagen Touran» * 1.6 R4 16V * Conceptline * компакт-вэн * - * 102 л.с. * М5 * П * РРК/В/Д * - * ГУР * /г.в.07/ * - * /РВ07-/ * /произв. «D, RC» * - * - / * /vin: WVGZZZ1TZ7W037.../		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля		ф30 мм.
Краткое описание установки		

Муфта крепится в средней части рулевого вала под панелью между верхним и нижним декоративным кожухом (фото №1;2), на верхний промежуточный вал, выше перехода с большего на меньший диаметр вала, в зоне между педалями тормоза и сцепления. Стопор вставляется в продольном направлении (фото №3) со стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около левой стенки металлического кронштейна педального узла тормоза (фото №3;4;5;6). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~30 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в правую стенку металлического кронштейна педали тормоза (фото №4;5), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в отбортовку левой стенки металлического кронштейна педали тормоза (фото №6).

Примечание:

- а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала.
- б) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В/Д).
- в) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через 45 град. (фото №7).
- г) окончательная затяжка четырех винтов M8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).
- д) рекомендация №1 - так как при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок угловая люфт руля ~ 20 град., муфту установить так, чтобы при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) рулевое колесо при вращении на ~ 20 град. против часовой стрелки имело эффект «подпружинивания» (при этом учитывать крайние положения РРК/В/Д), и вставленный стопор, конусообразной частью, почти касался левой стенки металлического кронштейна педали тормоза (фото №3).
- е) рекомендация №2 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений кронштейнов педального узла тормоза.
- ж) рекомендация №3 - допускается установка (адаптация) футляра по месту, рекомендуемое место см. фото №8. Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками (в комплектацию не входит), или без демонтажа обивки пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем. При установке футляра учитывать крайнее положение регулируемого переднего пассажирского сиденья по длине (РППС/Д) и крайнее положение дверцы (в положении «открыто») вещевого ящика (бардачка).

