

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 12002.R на автомобиль FIAT GRANDE PUNTO



<b>Артикул</b>	<b>G. CN. NK. 12002. R</b>
Марка и модель автомобиля	FIAT GRANDE PUNTO
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↴
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	6. Сверло ф4,1мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф6,8мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф9мм.
4. Приспособление для разметки №001.	9. Сверло-коронка ф22мм.
5. Заклепочные клещи.	10. Сверло-коронка ф30мм.

### Порядок установки:

- 6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Установите на рычаг КПП прихват и закрепите его двумя срывными болтами М8х25 (см. фото №10). Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Сзади от механизма выбора передач расположите держатель блокиратора и блокиратор КПП. Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата и блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. По отверстиям в держателе блокиратора сделайте разметку на кузове автомобиля.  
По разметке просверлите два отверстия ф9мм. Просверленные отверстия обработайте средством против коррозии.
- В просверленные отверстия установите две резьбовые заклепки М6.
- Установите держатель блокиратора КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х20 с шайбами защитными. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите блокиратор КПП. Сделайте разметку по крепежному отверстию в передней части блокиратора. Снимите блокиратор КПП и просверлите отверстие по разметке сверлом ф9мм. Просверленное отверстие обработайте средством против коррозии. В просверленное отверстие установите резьбовую заклепку М6. Установите блокиратор КПП и закрепите его переднюю часть срывным болтом М6х20 с защитной шайбой. Заднюю часть блокиратора закрепите двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).  
Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата и блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.  
Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- 14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

