

## Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 15003.F на автомобиль HONDA CR-V



<b>Артикул</b>	G.CN.NK.15003.F
Марка и модель автомобиля	HONDA CR-V
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A, R
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S12, S10.	5. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

### Порядок установки:

- 3. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
4. Открутите болт и гайку крепления механизма выбора передач с левой стороны.
5. Установите кронштейн с левой стороны механизма выбора передач и закрепите его срывным болтом M8x40 с защитной шайбой и сривной гайкой M8 с защитной шайбой. Болт и гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
6. С левой стороны механизма выбора передач установите блокиратор КПП и закрепите его Сривными болтами M8x55, M8x20 и M6x16. Болты установите с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
7. Открутите гайку крепления тяги перемещения рычага.
8. Установите прихват на место открученной гайки. Установите на место и затяните гайку крепления тяги перемещения троса.
9. Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (R). При необходимости отрегулируйте прихвата таким образом, чтобы при закрывании замка ригель выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. С левой стороны прихвата установите кронштейн, закрывающий гайку крепления тяги. С правой стороны прихвата установите гайку из комплектации замка. Буртик гайки должен прижиматься к тяге рычага КПП (для предотвращения проворота прихвата). Закрепите гайку и кронштейн сривным болтом M6x25.
- Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните сривные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.

- 10.На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
- 11.Установите верхнюю панель на посадочные места центральной консоли. Надавите на поверхность верхней панели в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой верхней панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- 12.Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



ФОТО №1



ФОТО №2



ФОТО №3



ФОТО №4



ФОТО №5



ФОТО №6




ФОТО №7



ФОТО №8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

