



Артикул замка	G.CN.NK.30002.F
Марка и модель автомобиля	OPEL VECTRA
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	3. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Головка шестигранная S13, S14.	4. Молоток пластмассовый.

Порядок установки:

- 10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Срежьте часть пластмассовой оплетки троса продольного перемещения рычага КПП.
- На трос продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8.
- Открутите два правых и задний левый винты крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х40 (с правой стороны) и срывным болтом М6х45 (с левой стороны) со стопорными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель свободно заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП в данном положении. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП и прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок болтов.
- Установите защитный кронштейн и закрепите его срывным болтом М8х16. Болт закрутите усилием, необходимым для срыва головки болта.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01). Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки, а затем выньте оправку.

- Установите на место все элементы интерьера автомобиля. Пыльник рычага КПП оденьте на выступающую часть блокиратора КПП. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

