



Артикул	G.CN.NK.09001.R
Марка и модель автомобиля	DAEWOO NEXIA
Модельный год	1994-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф12мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -4. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

5. Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Открутите винты крепления механизма выбора передач. Приподнимите механизм выбора передач и установите под нее блокиратор КПП. На кулисе переключения передач сделайте разметку в месте расположения ригеля блокиратора КПП.

6. Снимите блокиратор КПП и просверлите правую стенку кулисы переключения передач сверлом ф4мм. Установите блокиратор КПП и проверьте правильность просверленного отверстия.

7. Рассверлите отверстие в кулисе переключения передач сверлом ф12мм.

8. Под механизм выбора передач (в месте расположения левого заднего крепежного отверстия) установите три шайбы. Установите блокиратор КПП. Закрепите механизм выбора передач четырьмя срывными болтами М6х30 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). При необходимости отрегулируйте положение блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие кулисы переключения передач и блокировал ее в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

9. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

10. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на консоль в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

11. -12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8





Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12

