

**Фотоинструкция 113-1 (LX32) для а/м «Ford Focus» \* /15-/ \* ГУР**

Комплектация	<b>113</b>	<b>/20.02.16//БРВ-32/_(074_16)</b>
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	<b>Кв 22,5 мм</b>	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала, (фото №1;2;3). На левую нижнюю шпильку крепления кронштейна педали тормоза установите ограничительный кронштейн (фото№4). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №5) со стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около ограничительного кронштейна. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~25 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в ограничительный кронштейн (Фото №6) при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в рычаг педали тормоза (фото №7).</p>		
Примечание:		
<p>а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала.          б) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте и длине (РПК/В/Д).          в) Возможно несовпадение фиксации штатного замка и стопора" Гарант Блок Люкс. (фото №8).          г) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м.          д) <b>Внимание</b> - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не вращайте рулевое колесо во избежание повреждений рычага и кронштейна педального узла.</p>		
Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2
		
Фото №3	Фото №4	Фото №5
		
Фото №6	Фото №7	Фото №8
		