

## Фотоинструкция по установке блокиратора рулевого вала Гарант Блок 134-9

На автомобилях: «Renault Logan / » /10-/М5/Без УР/ с ГУР

«Sandero / Sandero Stepway» /11-/ Без УР/с ГУР

Комплектация	<b>134</b>		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля			φ24 мм
Краткое описание установки			
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала выше нижнего карданного соединения, в зоне между педалями тормоза и сцепления (фото №1;2;3), при этом минимальное расстояние от верхнего захвата муфты (при вращении) до пластмассового рычага педали сцепления должно быть не менее 8...9 мм, расположение двух винтов М10 в муфте (по оси вала) - «вниз» (фото №3). Стопор вставляется со стороны накладки педали сцепления в продольном направлении, расположение паза муфты справа (фото №4). Конусообразная часть стопора фиксируется между левой стенкой кронштейна педального узла и рычагом педали тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~40 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза (фото №5), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в шумоизоляцию, закрывающую нижнюю часть левой стенки кронштейна педального узла тормоза (фото №6;7).</p>			
Примечание:			
<p>а) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.          б) при установке БРВ учитывать крайнее положение регулируемой рулевой колонки.          в) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через 45 град.          г) для двухвинтовой модификации муфты - окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м.          д) <b>Внимание</b> - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, <b>запрещается</b> вращать рулевое колесо во избежание повреждений шумоизоляции щитка кузова, рычага и кронштейнов педального узла автомобиля.</p>			
Фото автомобилей			Фото №1 (ГУР)
			
Фото автомобиля «Renault Logan»	Фото автомобиля «Renault Sandero»	Фото автомобиля «Renault Sandero Stepway»	
Фото №2 (Без УР)	Фото №3	Фото №4	
			
Фото №5	Фото №6	Фото №7	
			