

**Фотоинструкция по установке блокиратора рулевого вала Гарант Блок 129-1
На автомобиль «КАМаз 651170» /03-/ ГУР**

Комплектация	129
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	<input type="checkbox"/> 28,1 мм.
Краткое описание установки	
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала, вне салона автомобиля выше карданного соединения на телескопический вал над поперечиной (фото №2), расстояние между верхней поверхностью муфты и кожухом телескопического вала ~30 мм (фото №1). Стопор вставляется со стороны решетки радиатора в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала, упираясь в правый шарнир подъема кабины.</p>	
Примечание:	
<p>а) закрепить провода как можно дальше от зоны перемещения стопора. б) при эксплуатации рекомендуется периодически очищать поверхность муфты от грязи и смазывать отверстие под защелку WD-40. в) в рем. комплекте автомобиля необходимо иметь размораживатель и вытеснитель влаги.</p>	
Фото №1	Фото №2
	