

Фотоинструкция по установке блокиратора рулевого вала Гарант Блок 554-2

На автомобиль «Mazda CX-9» * /13-/ *ЭлГУР

Комплектация	554	
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля		φ16,9 мм
Краткое описание установки		

Муфта крепится в нижней части рулевого вала под панелью, на нижний промежуточный вал, ниже шлицевого соединения (почти вплотную к верхнему промежуточному валу, при установке РРК/В/Д в крайнее нижнее положение, см. фото №3), слева от рычага педали тормоза (фото №1;2;3), расположение двух винтов M10 в муфте (по оси вала) - «вниз» (фото №3). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №4) со стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между левой стенкой металлического кронштейна тормоза и рычагом педали тормоза (фото №4). Угловая сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~70 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза (фото №5), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в левый нижний сектор металлического кронштейна педали тормоза (фото №6).

Примечание:

- а) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.
- б) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте и по длине (РРК/В/Д).
- в) окончательная затяжка двух винтов M10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м.
- г) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля).

д) гибкий трос необходимо закрепить как можно дальше от зоны перемещения стопора (см. по стрелке фото №3).

е) Внимание - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, **запрещается** вращать рулевое колесо во избежание повреждений рычага и выключателя педали тормоза, а также кронштейнов педального узла тормоза.

Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2
		
Фото №3	Фото №4	Фото №5
		
Фото №6	Фото №7	
		